



# HUOLTO-OHJEET

## Tikas- ja kattoturvaluotteiden sekä sadevesijärjestelmien huolto ja kunnossapito

PRP -tikas- ja kattoturvaluotteet sekä sadevesijärjestelmät ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää, minkä PRP Oy:n jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on tehtävä vuosittaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet.

### **PRP – tikas- ja kattoturvaluotteiden vuosittaiset tarkistus- ja huoltokohteet:**

- tarkistettava liitokset (pulttien kireys ym.)
- tarkistettava kiinnitykset seinään ja kattoon
- kattokiinnitysten lävistyskohtien tiiveyden tarkistus
- huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa)
- tarvittaessa puhdistatikkaat lumesta ja jäädästä
- tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus

**Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusida tai korjata mahdollisimman pikaisesti.**

### **PRP – kattojen ja sadevesikourujen vuosittaiset tarkistus- ja huoltokohteet:**

- Katolta ja sadevesikouruista olisi poistettava kaikki siihen kerääntyneet roskat. Roskaa syntyy pääasiassa puunlehdistä ja havuista. Kuinka usein tätä tehdään, riippuu rakennuksen sijaintipaikasta sekä sitä ympäröivien puiden määrästä. Katto olisi suosituksen mukaan puhdistettava vähintään kerran vuodessa, tarpeen mukaan myös useammin. Sadevesi poistaa usein ainakin osan likaa, mutta pienempiä orgaanisia aineksia (mm. sammalta) on silmämääräisessä tarkastuksessa usein vaikeata havaita. Lika muodostaa sinkin kanssa nopeasti liukenevia yhdisteitä ja tärkein korroosiosuoja (sinkkikerros) vaurioituu. Lika myös sitoo vettä minkä seurauksena vaurioituneet paikat ovat jatkuvasti kosteita ja korroosion syntymisen vaara kasvaa nopeasti.
- Syöksytorvien alapäästä on poistettava puunlehdet yms. roskat että vesi pääsee juoksemaan kaivoon.
- Talvella on pidettävä huolta, että torven alapää ei jäädy, sillä jäätyessään se voi haljeta.

**Lisäksi vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusida tai korjata mahdollisimman pikaisesti.**

**PRP Oy**  
Puh 06 429 1600  
myynti@prp.fi  
www.prp.fi

**Seinäjoki**  
Kisällintie 8  
60100 Seinäjoki  
Puh 06 429 1600  
Fax 06 429 1625

**Vaasa**  
Rinnakkaistie 31  
65350 Vaasa  
Puh 044 343 3901  
Fax 06 317 1073

**Porvoo**  
Yrittäjänkatu 22  
06150 Porvoo  
Puh 045 891 0555  
Fax 019 524 5805